

Link do produktu: <https://www.lenovo.com.pl/mata-muzyczna-tanczenia-gra-zrecznosciowa-ozdoby-p-7233.html>



Mata Muzyczna Tańczenia Gra Zręcznościowa Ozdoby

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CH-229949
Kod producenta	HM229949
Kod EAN	5904665406946
Producent	Nobo Kids

Opis produktu

Zgromadzona mata taneczna idealnie łączy grę i taniec. Zadaniem gracza jest umieszczanie dłoni lub stóp na odpowiednim przycisku sterującym. Mata posiada regulację głośności oraz przycisk "game", za pomocą którego można uruchomić grę i wybrać poszczególny poziom. Każdy tryb gry ma własny sposób rozgrywki. Mata automatycznie przechodzi w stan spoczynku po 3 minutach.

Zastosowanie:
- Tryb 1-3 to tryb tańca: Gra rozpoczyna się od poziomu 1 i trwa 1 minutę. Po przejściu poziomu, mata automatycznie przechodzi do kolejnego poziomu. Zadaniem gracza jest umieszczanie dłoni lub stóp na matce na odpowiednim przycisku sterującym. Ruch należy wykonać przed zgaśnięciem światła jednego z przedmiotów na panelu. Przy poprawnym lub błędnym wykonaniu otrzymamy odpowiedni dźwięk. Wskazanie jednej z nóg lub stopy po zgaśnięciu światła na module licznika jest jako błąd. Przy każdym z poziomów dochodzi do 10-15 punktów. Przy wskazaniu jednego z przedmiotów, poziom nie jest zresetowany. W poziomie pierwszym na panelu sterującym znajduje się 10-15 przedmiotów do wskazania. W poziomie drugim, 10-15 przedmiotów do wskazania. W poziomie trzecim, 10-15 przedmiotów do wskazania.
- Tryb 4 to tryb zręcznościowy: Podczas odznaczania jednej z 4 nagrań, poziom jest podwyższany. Zadaniem gracza jest naciskanie przycisków sterujących. Jeśli nie udało się wskazać odpowiedniego elementu w odpowiednim czasie, muzyka się zatrzyma. Światła na panelu mogą się zgasnąć, dając czas na odciążenie i wskazanie ozdoby na matce. Po wskazaniu przycisku, muzyka włączy się, a zabawa będzie trwała dalej.
- Tryb 5 to tryb rytmiczny: Zadaniem gracza jest naciskanie przycisków sterujących. Jeśli nie udało się wskazać odpowiedniego elementu w odpowiednim czasie, muzyka się zatrzyma. Światła na panelu mogą się zgasnąć, dając czas na odciążenie i wskazanie ozdoby na matce. Po wskazaniu przycisku, muzyka włączy się, a zabawa będzie trwała dalej.

Sugerowany minimalny wiek (według informacji) podanej przez producenta na opakowaniu: 2 lata+
Wymiary maty: 52 (wys.) x 64 (szer.) cm
Zawartość: 1 mata (z 10 przyciskami sterującymi)
Wymiary opakowania: 40,5 (szer.) x 7,5 (gł.) x 22 (wys.) cm