

Link do produktu: <https://www.leno.com.pl/sejf-bankomat-skarbonka-kod-haslo-swiatlo-dzwiek-p-6715.html>



Sejf Bankomat Skarbonka Kod Hasło Światło Dźwięk

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CH-217735
Kod producenta	HM217735
Kod EAN	5904665401361
Producent	Nobo Kids

Opis produktu

Sejf to bardzo atrakcyjna alternatywa dla tradycyjnej skarbonki. Można w nim ukrywać zarówno hardwory, jak i monety, a także wykonać je w całej palety, po wprowadzeniu odpowiedniego kodu. Na górze sejfu znajduje się specjalny otwór do wrzucenia monety. Odpowiednie miejsce na banknoty znajduje się na frontowych drzwiach sejfu z góry nad ekranem, który imituje papierowy portfel. Właść banknot do szczeliny, a sejf automatycznie go wciągnie. Sejf posiada ekran dotykowy oraz dźwiękowy. W sejfie na drzwiach sejfu znajduje się przyciski, który posiada ekran charakterystyczny dla sejfu na głos w języku angielskim.

Alby otworzyć sejf, musisz wprowadzić 4-cyfrowe hasło. Wskazanie właściwego hasła do sejfu to "0000". Gdy wprowadzisz kod w przeznaczonym miejscu zainicjujesz się sejfem. Następnie przyciskiem połączysz go z ruchem wskazówek zegara (90°) i otworzy drzwi. Złotono (sejf) będzie przez około 10 sekund i usłyszysz skrzypienie. Jeśli drzwi są otwarte dłużej niż 10 sekund, sejf automatycznie się zamknie i wyda sygnał dźwiękowy na 20 sekund - zamknięcie drzwi, aby zatrzymać sygnał dźwiękowy i sejf się zamknie. Po wprowadzeniu hasła możesz usłyszeć głos "OK" lub "password please". Jeśli wprowadzisz złe hasło, usłyszysz głos "Sejf jest zamknięty". Jeśli wprowadzisz złe hasło, usłyszysz głos "Sejf jest zamknięty".

Uwaga: Jeśli zapomnisz hasła, można je przywrócić do ustawień fabrycznych, wyjmując i ponownie instalując baterie.

Odpowiedzi wiek: 0 lat +
Zasilanie: 3 baterie AA 1,5V (nie w zestawie)
Wymiary zewnętrzne: 12,5 x 12,5 x 12,5 cm
Wymiary wewnętrzne: 11,5 x 11,5 x 11,5 cm