

Link do produktu: <https://www.lenovo.com.pl/kosiarka-na-banki-mydlane-do-baniek-double-bubble-p-6580.html>



Kosiarka na Bańki Mydlane do Baniek Double Bubble

Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CH-6999959
Kod producenta	6999959
Kod EAN	5902963401243
Producent	Nobo Kids

Opis produktu

Elektryczna kosiarka z łopatkami gotowa do zabawy w terenie. Zaprogramowane tak, by wygodnie poruszać się po trawie - szerokość koła czystą z niej pasem na każdy teren. Kosiarka łączy radość puszczania baniek z frajdą nadstawiania pracy domowych.

Aby cieszyć się widokiem unoszących się baniek wystarczy wleć do kosiarki dedykowany płyn i nacisnąć guzik. Kosiarka zacznie wypuszczać małą ilość baniek.

Opakowanie zawiera:

- kosiarkę do baniek
- pojemnik na płyn

Opakowanie wielo: 1 szt.
Wymiary kosiarki (wzrost): 27,5 (dł.) x 28 (szer.) x 15 (wys.) cm
Wysokość do rączki: 51 cm
Zasilanie: 3 baterie 1,5V AAA (nie wchodzi w skład)
Wymiary opakowania: 25 (dł.) x 14 (szer.) x 28,5 (wys.) cm

Wszystkie dane techniczne i opis produktu są podane w języku polskim. Wszelkie zmiany i poprawki bez ostrzeżenia nie będą miały wpływu na jakość i bezpieczeństwo użytkownika.